



- 1, Wij adviseren om een betonfundament te maken met daarin een (grotere) uitsparing voor het later aanbrengen/inbouwen van de grondpot.
2. De grondpot dient zo te worden geplaatst dat de centrerlijsten in de grondpot naar het net wijzen.
3. De gronpotten moeten 4 tot 5 mm uit het lood naar achteren geplaatst worden.
4. Bij gebruik van snelbeton adviseren wij u om de buitenzijde van de grondpot te voorzien van oppervlaktebescherming (bitumen/hechtmiddel).